

Bei Fehlfunktion des Duolifter bitte folgende Punkte prüfen:

- Hauptschalter auf AN?



- Batterien sind geladen?



- beide Entwässerungsventile sind geschlossen?



- Vakuumhebel steht auf Saugen?



Falls eins oder beide Manometer nicht in den grünen Bereich kommen bitte wie folgt vorgehen:



Auf der Rückseite/Unterseite alle vier Anschlüsse mit den Blindstopfen verschließen
Gerät einschalten
Vakuumhebel auf Saugen



Es müssen beide Manometer in den grünen Bereich gehen.
Auch in den beiden Boxen die Vakuumschalter überprüfen.



Zeigen die Vakuumschalter einen anderen Wert können die beiden Manometer auch vorsichtig entlüftet werden.



Wenn das Grundgerät soweit funktioniert:

Blindstopfen weg und alle Schläuche wieder anschließen
Alle Schlauchverbindungen auf richtige Verriegelung prüfen
Hier hilft auch das anschließen einzelner Schläuche.
So kann geprüft werden an welchem Schlauch/Sauger der Fehler vorhanden sein könnte.



Alle Dichtungen auf Beschädigungen & Risse überprüfen



Kontrollieren das alle Dichtungen ordentlich sitzen



Hilft alles nicht? Bitte anrufen

