

Duolifter Batterie & Ladegerät



Batterien & Ladegerät:

Überprüfen Sie regelmäßig oder vor jedem Einsatz die Batteriespannung. Die Batterieanzeige leuchtet bei voller Batterie GRÜN. Während die Pumpen laufen fällt die Spannung ab und die Batterieanzeige kann kurzzeitig Gelb oder Rot leuchten.

Bleibt die Batterieanzeige nach dem abschalten der Pumpen Rot sind die Batterien entladen und müssen für ein sicheres Arbeiten aufgeladen werden.

Das Ladegerät mit Ladekabel ist in der gekennzeichneten Box verbaut.

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch mit dem Hauptschalter immer aus. Wenn der Hauptschalter an bleibt werden die Batterien entladen und beschädigt.

Die Batterien nach Gebrauch immer direkt aufladen.

Niemals das Gerät mit leeren Batterien einlagern!

Wird der Duolifter für längere Zeit nicht benutzt unbedingt alle 4 Wochen das Ladegerät anschließen. Dies ist wichtig für die Lebensdauer der Batterien.

Ein Nachladen der Batterien während gearbeitet wird ist nicht gestattet.

Das Ladegerät verfügt über eine Batterieüberwachung. (Ladekabel muss angeschlossen sein)

Leuchtdiode ROT = Batterien sind leer

Leuchtdiode ORANGE = Batterien werden geladen

Leuchtdiode GRÜN = Batterien sind Einsatzbereit